

# LÜDECKE

Seit 1930. Die elementare Verbindung.



## let it snow !

### **SNOW MASTER Hochdruck-Hebelarmkupplungen**

## Betriebsanleitung

### **SNOW MASTER**

Kupplungssysteme garantieren optimale Betriebssicherheit bei der Wasserversorgung Ihrer Anlagen auch unter extremsten Einsatzbedingungen.

### **Achtung:**

Auf Auswahl und Verwendung korrespondierender Typgrößen und zugehöriger Schläuche achten. Für die jeweils gewählte Schlaucheinbindung die entsprechende Tüllenkontur verwenden.

Vor der Inbetriebnahme und während des Betriebs müssen die Armaturen auf Beschädigung und Verschleiß überprüft werden. Sollten Mängel festgestellt werden, dürfen die Armaturen nicht mehr verwendet werden.

Die Schlauch- und Kupplungsmontage muss ordnungsgemäß von Fachpersonal durchgeführt werden.

Vor dem Ein- bzw. Ausbau der Kupplungen muss gewährleistet sein, dass die Armaturen nicht mit Druck beaufschlagt sind. Im Betrieb immer die Hebelsicherung verwenden! Entfernen der Hebelsicherung nur bei druckloser Leitung!

### **Technische Angaben:**

Max. Betriebsdruck 60 bar  
(Typgröße 250 max. 40 bar)  
Medium: Wasser  
(Temperatur Medium: - 5 C /+95 C)

Für Reparatur oder Austausch dürfen nur Original Ersatzteile verwendet werden!

### **Warnung:**

Falsche Auswahl oder falsche und unsachgemäße Handhabung von **SNOW MASTER**-Armaturen und Zubehör können bei den hohen Betriebsdrücken zu schwerwiegenden Sach- und Personenschäden führen.